



ABbâti

# DRAINOSOL+

1 KIT= 3 SACS DE 25 KG (granulat)  
+ 1 POCHÉ EP100A  
+ 1 POCHÉ EP100B

## MODE D'EMPLOI

- 1- *Vider les 3 sacs de granulat dans la bétonnière*
- 2- *Verser dans un seau le contenu d'1 poche EP100A et d'1 poche EP100B. Mélanger à l'aide d'1 mélangeur à peinture.*
- 3- *Vider le contenu du seau (mélange de résine) dans la bétonnière.*
- 4- *Faire tourner la bétonnière jusqu'au moment où tous les granulats sont enrobés de résine (4-5 minutes)*
- 5- *Appliquer.*